

NÁVOD NA POKLADANIE KROČAJOVEJ IZOLÁCIE ISORUBBER



Obr č. 1

Skontrolovať vyrovnanie a vodorovnosť existujúceho cementového poteru.



Obr č. 2

Zrolovať roľku kročajovej izolácie **ISORUBBER** a uložiť na poter. V tesnej blízkosti zrolovať druhú roľku tak, aby bola vedľa a nie nad susednou roľkou.



Obr č. 3

Pozor, aby sa nevyskytli „akustické mosty“, je potrebné spojiť každú časť s akustickou samolepiacou páskou **AKUSTIK BAND G**.



Obr č. 4

Po uložení kročajovej izolácie ISORUBBER, je treba klásť okrajové izolačné samolepiace podložky **AKUSTIK BAND**.

AKUSTIK BAND sa vyrába sa v rôznych rozmerch (L 5x10 / 5x15 / 5x20)

Pozor! 5 cm sa musí nalepiť na kročajovú izoláciu.

Zvyšných 10/15/20 cm sa priamo lepí na stenu odstránením spodnej fólie. V prípade dvier a rohov odporúčame nanášať **AKUSTIK BAND 90/270 C**.



Obr č. 5

Realizovať na spodnú vrstvu armovaný cementový poter so sieťovinou. Aby nepraskal, odporúčovaná minimálna hrúbka poteru je 5 cm. Samozrejme čím je hrubší poter, tým sa vylepšuje zvuková.



Obr č. 6

Po uskutočnení poteru môže sa pokladať podlaha, ktorá môže byť keramická, plávajúca alebo parketová. Pozor!! Dlažba, parkety, koberec atď. nemôžu byť priamo v kontakte so stenou, ale priamo s obvodovými podložkami **AKUSTIK BAND**



Obr č. 7

Obstrihovanie obvodovej podložky :
v prípade podlahy bez dreveného soklu, pri obstrihávaní, je treba nechať
AKUSTK BAND aspoň 1mm vyššie ako je výška podlahy.



Obr. Č 8

Namontovat soklove listy